

## ワン皮式噴霧機についてのお願い

ワン皮式噴霧機は保管中にワン皮に含ませた油がぬけ、皮が縮まり加圧を弱めたり水漏れをする事があります。

ご使用前にピストンを作動させ、圧力の掛りが弱い場合又水漏れをするようでしたら

- ①グランドを外し ②ピストンを引き抜き ③ワン皮部分に
- ④機械油を含ませた後(機械油7:グリス3でよく混ぜたものが良い)
- ⑤指でワン皮を広げてください⑥油がよく含んだのを確認して
- ⑦シリンダへ挿入し ⑧グランドを締め込んでください。
- ⑨シリンダへ挿入の際、ワン皮の先端が折れないよう注意してください。

尚、肩掛型噴霧機は吐出弁(弁球)が弁座に固着し、ピストンを作動させても吸水しない事があります。

チャンバ(ポンプ部分)をタンクより取り出し逆さまにし、手で軽くたたき弁を外してください。チャンバを振るとカラカラ音がする様でしたらOKです。