

ネオプロ噴口

Neo Pro Nozzle

【ご使用上の注意とお願い】

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書には安全に使用していただくための要点を記してありますので、ご使用前に必ずよくお読みになり正しくご使用ください。お読みになった後は、いつでも読める場所に保管してください。また、本書を汚損したり紛失した場合は、ホームページより取扱説明書をダウンロードし、保管してください。

本書に記載した▲の表示のある注意事項や、製品に貼られた▲の表示のある注意事項は、人身事故等の危険が考えられる重要な項目です。

よくお読みになり、必ずお守りください。

▲ 安全のために必ずお守りください

作業の前に

●次に該当する方は、この製品を使用しないでください。

- ・酒気をおびた者
- ・過労、病気、薬物(農薬を含む)の影響、その他の理由により正常な防除作業ができない者
- ・妊娠中の者
- ・15歳未満の者
- ・負傷中の者、生理中の女性等農業による影響を受けやすい者

●作業前に接続部のパッキンに脱落のないこと、各ネジ部にゆるみがないこと、ホースに亀裂、摩耗、破損のないこと等、各部に異常のないことを確認してください。

●この製品を他人に貸与または譲渡する場合は必ず取扱説明書を添付し、良く読んでから使用するよう指導してください。

●安全性を損なう恐れがありますので、改造しないでください。

作業時

▲ 最高使用圧力を超えて使用しないでください。噴口の破損の原因になります。

●農業の吸入や付着による事故を防ぐため、帽子、保護眼鏡、保護マスク、ゴム手袋、長袖の保護衣、長ズボン、ゴム長靴を着用し、皮膚が露出せず危険のない服装で作業を行ってください。

●水道、河川、池、沼などを汚染しないように、また、人体や散布対象物以外のものにかからないよう風や周囲の状況に充分注意して作業を行ってください。

●作業中、作業後にめまい、頭痛を生じ、または気分が少しでも悪くなった場合には直ちに医師の診察を受けてください。

●作業中に噴口を清掃または交換する場合は、顔面などに薬液がかかるおそれがありますので、動噴の調圧弁の圧力設定をゼロにしてから止め動噴の吐出コックを閉じる等ホースから薬液が出ないよう注意して噴口を取り外してください。

作業後と保管

●噴口を外す時、吐出ホース内に圧力が残っていると薬液が噴出します。噴口を下に向けレバーを散布位置にして吐出ホース内に残った圧力を抜いてから外してください。

●余った薬液及び機械の洗浄水は、河川、水源地、池、沼、下水等に流入して被害を及ぼさないよう、薬害のない方法で処分してください。

●使用後は洗浄、および水抜きを十分行い、屋内の直射日光が当たらず風通しの良い子どもの手の届かない場所に保管してください。

●作業後は手足はもちろん、全身を石鹸でよく洗うとともに目の水洗いとうがいをしてください。また、作業期間中は衣服を毎日取り替えてください。

【使用方法】

作業前に接続部のパッキンに脱落のないこと、各ネジ部にゆるみがないこと、ホースに亀裂、摩耗、破損のないこと等、各部に異常のないことを確認してください。


【レバーコックの取り扱い】

- 1.レバーとロックハンドルを一緒に握ると噴霧、離すとストップの断続噴霧ができます。
- 2.レバーのみを操作し、ロックハンドルが“カチッ”と音がするまで深く握ると連続噴霧になります。
連続噴霧の状態から、ロックハンドルとレバーを同時に握り、離すとストップの状態になります。

▲ レバーが開状態のまま送液すると突然薬液が出て危険です。

ロックハンドルを解除してレバーを止めた状態にしてから薬液を送ってください。

噴霧パターンの切替



広角(ホロコーン) 直射

ノブを回すことで広角(ホロコーン) ↔ 直射に切替可能です。
用途に合わせて調整してください。



【使用用途】



噴板穴径	噴霧パターン	圧力	1.5MPa	2MPa	2.5MPa
φ2.0	広角時 (ホロコーン)	吐出量(ℓ/min)	4.6	5.4	6.0
		噴角(°)	70	70	70
	直射時	吐出量(ℓ/min)	7.1	8.2	9.1
		到達距離(m)	9	9	9.5
φ1.5 (付属噴板)	広角時 (ホロコーン)	吐出量(ℓ/min)	3.1	3.6	4.0
		噴角(°)	60	60	60
	直射時	吐出量(ℓ/min)	4.2	4.8	5.4
		到達距離(m)	7.5	7.5	8
全長	22cm	適正使用圧力	2MPa		
高さ	19cm	最高使用圧力	3MPa		
質量	240g	取付ネジ	G1/4		

※改良のため予告無く仕様を変更することがあります。

【販売・製造元】

ASB 株式会社 麻場

〒381-8530 長野県長野市北長池1443-2

☎ 026(244)1317 FAX 026(241)3207

<https://www.asaba-mfg.com/>



取扱説明書・噴霧動画



パーツリスト