


型式：PC-6000



コンプレッサーPC-6000部品価格表

図番	部品コード	品名
1	PC600001	PC-6000シリンダー用ボルト
2	PC600002	PC-6000シリンダーヘッド
3	PC600003	PC-6000消音器
4	PC600004	PC-6000ニップルA
5・6・7	PC600005	PC-6000PKバルブセット
8	PC600008	PC-6000シリンダ用ナット
9	PC600009	PC-6000シリンダー用ワッシャー
10	PC600010	PC-6000シリンダー用スクリュー
11	PC600011	PC-6000シリンダー
12	PC600012	PC-6000シリンダーパッキン
13	PC600013	PC-6000圧縮リングセット
14	PC600014	PC-6000ピストン
15	PC600015	PC-6000ピストンピン
16	PC600016	PC-6000スナップリング
17	PC600017	PC-6000連結棒
18	PC600018	PC-6000ニップルB
19	PC600019	PC-6000銅管
20	PC600020	PC-6000オイルキャップ
21	PC600021	PC-6000クランクケース
22	PC600022	PC-6000オイル点検窓
23	PC600023	PC-6000ドレンプラグ
24	PC600024	PC-6000クランクケース用ボルト
25	PC600025	PC-6000クランクケース用ワッシャ
26	PC600026	PC-6000クランクシャフト
27	PC600027	PC-6000ベアリングA
28	PC600028	PC-6000ベアリングB
29	PC600029	PC-6000ベアリングシートPK
30	PC600030	PC-6000オイルシール
31	PC600031	PC-6000ベアリングハウジング
32	PC600032	PC-6000ボルト
33	PC600033	PC-6000プーリー (シリンダ側)
34	PC600034	PC-6000プーリー用ワッシャ
35	PC600035	PC-6000プーリー用ボルト
36	PC600036	PC-6000ベルトカバー
37	PC600037	PC-6000プーリー用ボルト
38	PC600038	PC-6000プーリー (モーター側)
39	PC600039	PC-6000モーター用ナット
40	PC600040	PC-6000モーター用ワッシャ
41	PC600041	PC-6000モーター用ボルト
42	PC600042	PC-6000モーター
43-1	PC600043-1	PC-6000スタートコンデンサ
43-2	PC600043-2	PC-6000ランニングコンデンサ
44	PC600044	PC-6000エアータンク
45	PC600045	PC-6000ドレンコック
46	PC600046	PC-6000車輪
47	PC600047	PC-6000ワッシャー
48	PC600048	PC-6000ピン
49	PC600049	PC-6000チェックバルブ
50	PC600050	PC-6000チューブ
51	PC600051	PC-6000ベルトカバー
52	PC600052	PC-6000圧力計 (小)
53	PC600053	PC-6000圧カスイッチ
54	PC600054	PC-6000圧力計 (大)
55	PC600055	PC-6000ニップルC
56	PC600056	PC-6000コックシート
57	PC600057	PC-6000安全弁
58	PC600058	PC-6000エアーコック
59	PC600059	PC-6000エアーレギュレーター
60	PC600060	PC-6000電源コード
61	PC600061	PC-6000ブレーカリセットスイッチ