


NO.	部品コード	使用数	部品名
1	PC6000W01	8	シリンダー用ボルト 81501-08045
2	PC6000W02	16	スプリングワッシャ 82522-08000
3	PC6000W03	2	シリンダーヘッド 0101-50113
4	PC6000W04	2	シリンダーヘッドパッキン 0102-50001
5	PC6000W05	2	バルブプレートセット 2100-50112-1
6	PC6000W06	2	バルブシートパッキン 0103-53121
7	PC6000W07	2	シリンダー 4101-50003
8	PC6000W08	2	シリンダーケースパッキン 0104-50002
9	PC6000W09	2	エアフィルター 5600-51111
10	PC6000W10	8	スタッドボルト 81501-00008
11	PC6000W11	8	クランクケース用ナット 82502-08000
12	PC6000W12	1	クランクケース 4701-51121
13	PC6000W13	1	オイルキャップ 4719-51111
14	PC6000W14	1	オイル点検窓 4770-51112
15	PC6000W15	1	ドレンプラグ 80112-00202S
16	PC6000W16	1	クランクシャフト 4601-51121
17	PC6000W17	1	プーリー用キー 4606-51121
18	PC6000W18	1	ベアリングA 83501-6205N
19	PC6000W19	1	スナップリングA 93601-10025
20	PC6000W20	1	ベアリングB 83501-6204N
21	PC6000W21	1	スナップリングB 93601-51121
22	PC6000W22	1	ベアリングハウジングシートパッキン 0105-51121
23	PC6000W23	1	ベアリングハウジング 4703-51121
24	PC6000W24	4	ボルト 81501-08020
25	PC6000W25	1	プリーザーキャップ 4760-51111
26	PC6000W26	1	オイルシール 4708-51121
27	PC6000W27	1	プーリー(シリンダー側) 6601-51121
28	PC6000W28	1	プーリー用ワッシャ 6621-51111
29	PC6000W29	1	プーリー用スプリングワッシャ 82522-08000-1
30	PC6000W30	1	プーリー用ボルト 81501-08030
31	PC6000W31	4	ピストンリングセット 5103-00051N
32	PC6000W32	2	オイルリング 5105-00051N
33	PC6000W33	2	ピストン 5101-51111S
34	PC6000W34	4	スナップリング(ピストン) 5107-51111
35	PC6000W35	2	ピストンピン 5112-51111
36	PC6000W36	2	コネクティングロッド 5120-51121
37	PC6000W37	1	ニップル(A) 7701-51121
38	PC6000W38	1	連結管 7710-52121A
39	PC6000W39	1	ニップル(B) 7702-51121

PC-6000W PUMP MAIN PARTS



NO.	部品コード	使用数	部品名
51	PC6000W51	2	カプラ R-201
52	PC6000W52	2	エアコック 83110-51111S
53	PC6000W53	1	レギュレータ R-150
54	PC6000W54	1	圧力計(小) 83201-51111R-2-MR
55	PC6000W55	1	ニップル 69925-00202-5
56	PC6000W56	1	コックシート 93100-00206S
57	PC6000W57	1	圧力計(大) 83201-51111S-3
58	PC6000W58	1	ブッシュ 97100-60001
59	PC6000W59	1	圧カスイッチ 83301-50005D
60	PC6000W60	1	銅パイプ 7630-51121A
61	PC6000W61	1	チェックバルブ 69908-51121
62	PC6000W62	1	エルボ(小) 69926-50101
63	PC6000W63	1	安全弁 69905-51111-2
64	PC6000W64	4	車輪 69950-50112-3
65	PC6000W65	4	車輪用ロックキャップ 69950-51121A
66	PC6000W66	2	ドレンコック 83110-51111S
67	PC6000W67	1	エアータンク 91000-51121-60
68	PC6000W68	1	モーター 99000-51121J-1
69	PC6000W69	1	モータープーリー 6611-120-16A1
70	PC6000W70	1	ベルトカバー 6700-10590
71	PC6000W71	2	ベルト 83801-00050
72	PC6000W72	1	ポンプAssy 00010-51121KZ
73	PC6000W73	1	導入管 7730-50002A
74	PC6000W74	5	ベルトカバー用ボルト 81501-08020
75	PC6000W75	13	スプリングワッシャ 82522-08000-1
76	PC6000W76	9	平ワッシャ 82521-08000-1
77	PC6000W77	4	ポンプ用ボルト 81501-08025
79	PC6000W79	4	モーター用ナット 82502-08000
80	PC6000W80	4	モーター用ワッシャ 82521-08000
81	PC6000W81	4	モーター用ボルト 81502-08025
83	PC6000W82	1	電源コード 97100-11006T-1

PC-6000W MAIN PARTS

